

四川岩棉板

发布时间：2019-01-18

岩棉，即外墙外保温材料的一种。当市场占有率达90%的有机保温材料处于停滞观望之时，作为达到防火等级A级的外墙外保温无机材料岩棉却迎来了前所未有的市场良机。下面金六顺小编来为大家介绍一下四川岩棉板施工注意事项。

1. 要注意防雨，不能在雨天施工。

2. 用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的。

3. 当温度超过一定的温度，比如：200℃时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

4. 有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200℃时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

5. 需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

6. 岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料包皮，然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm。

7. 当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。

8. 为了可以达到热损的小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

以上就是四川岩棉板的施工注意要点，想要了解更多关于岩棉板的信息，欢迎关注成都金六顺建材有限公司。

原文链接：<http://www.cdwxls.com/fsymb/95748.html>